



### Anschluss des Computers

Die Anschlüsse befinden sich rechts neben dem Bedienpanel. Zur Verfügung stehen HDMI, VGA und Audio.

Die Auswahl des Eingangs erfolgt automatisch und kann durch die LEDs zwischen dem HDMI und VGA-Anschluss kontrolliert werden. HDMI hat Vorrang gegenüber der VGA-Schnittstelle.

### Einschalten

Zum Einschalten der Anlage muss der Taster „**Display On**“ für min. **2 Sekunden** gedrückt gehalten werden.

Daraufhin fängt die Kontrolllampe am Taster an zu blinken. Während dieser Zeit fährt der Beamer hoch und kann spätestens bei durchgängigem Leuchten der Kontrolllampe genutzt werden.

### Ausschalten

Zum Ausschalten der Anlage muss der Taster „**Display Off**“ für min. **2 Sekunden** gedrückt gehalten werden.

Daraufhin fängt die Kontrolllampe am Taster an zu blinken. Während dieser Zeit kühlt der Beamer ab und kann nicht wieder eingeschaltet werden. Sobald die Kontrolllampe durchgängig leuchtet, kann die Anlage wieder eingeschaltet werden.

### Lautstärkeregelung

Bei eingeschalteter Anlage kann mit dem Lautstärkereglern („**Volume**“) die Lautstärke des Lautsprechers geregelt oder mit dem „**Audio Mute**“-Taster stumm geschaltet werden.