

Kurzanleitung, Visualizer - Wolf Vision

wichtiger Bedienungshinweis:

Der Ausleger darf nur an der dafür vorgesehene Lasche aus-/eingeklappt werden.

Bedienung:

1. Anschließen der Stromversorgung und der Video-Kabel



2. Nach der Aufwärmphase (Powerknopf blinkt) wird das Gerät durch aufklappen oder berühren des Power-Symbols eingeschaltet.
3. Bedienfunktionen am Kamerakopf:



4. Ausschalten erfolgt durch Einklappen des Gerätes oder durch berühren des Powerknopfes.