

Bedienungsschritte zur Medienwiedergabe

Stecken Sie den bereitliegenden VGA-Stecker in den VGA-Ausgang des Laptop. Damit wird das Bildsignal zum Beamer übertragen.

Möchten Sie zusätzlich den Ton übertragen, stecken Sie den Audio-Stecker in den Audio-Ausgang des Laptop



Optional können sie Bild und Ton gleichzeitig über ein HDMI-Kabel übertragen.

Einschalten:

Im Display der Anlage sehen Sie die Aufforderung „Anlage AN mit Quellenwahl“

Drücken Sie Taste **1** „VGA 1“

(oder alternativ Taste **2** „HDMI“)

Es erscheint die Anzeige „Anlage Start – Bitte warten“. Die grüne Power-LED **6** blinkt.

Solange diese LED blinkt, ist keine weitere Tastenbetätigung möglich.



Sobald die Anzeige „VGA 1“ (oder HDMI) erscheint, können Sie mit der

Präsentation beginnen.

Die **Lautstärke** der Wiedergabe regeln Sie mit den Tasten „Volume“ **4**.

Zum **Unterbrechen** der Wiedergabe drücken Sie die Taste „BLANK“ **3**. Es erscheint die

Anzeige „Bild blank“ Bild und Ton werden stummgeschaltet. Zum **Fortsetzen** der Wiedergabe

drücken Sie die Taste erneut, oder eine der Tasten „Volume“ **4**.



Eine weitere Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln, besteht am **Lautstärkeregler** im Installationskanal unterhalb der Fenster.

Dieser Regler steuert auch die Mikrofonlautstärke unabhängig von der FBI-Steuerung, also auch bei ausgeschaltetem Beamer.

Achtung! Dieser Regler hat eine zusätzliche Muting-Funktion.

Durch Drücken des Lautstärkeknopfes kann der Ton stummgeschaltet werden.

Nach erneutem Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Diese Funktion ist unabhängig von der BLANK-Funktion der FBI-Steuerung und wird nicht im Display angezeigt.



Ausschalten:

Drücken Sie den Knopf „ANLAGE AUS“ **5**. In der Anzeige erscheint die Aufforderung:

„ANLAGE AUS erneut drücken“ Nach dem zweiten Druck auf „ANLAGE AUS“ antwortet das Display mit: „Anlage wird ausgeschaltet“ danach „Abkühlphase“.

Während der Abkühlphase blinkt die grüne Power-LED **6**. Eine Tastenbetätigung ist während dieser Zeit nicht möglich.

Die Länge der Abkühlphase erkennen Sie an der rückwärts zählenden Sekundenanzeige.

Die **Bedienungsanleitung für die Mikrofone** finden Sie auf einem gesonderten Blatt im Medienschränk.