

Bedienungsanleitung

für Mikrofone BA2015

1. -Gehäuseklappe öffnen (Verriegelung -rote Pfeile- drücken)
2. -ON/OFF- Taste drücken –Display leuchtet
3. -Klappe schließen, Schalter neben Sprechkapsel darf nicht auf Stellung „MUTE“ stehen (siehe Abbildungen)



4. -Nach Ende der Lehrveranstaltung Mikrophon entsprechend der weißen Markierung in das Ladegerät stellen
ROTE LED leuchtet: Mikro wird geladen
ROTE LED blinkt: Störung, Mikro steht nicht korrekt im Ladegerät
GRÜNE LED leuchtet: Mikro bereit



FALSCH



RICHTIG