

Bedienungsschritte zur Medienwiedergabe

Stecken Sie den bereitliegenden VGA-Stecker in den VGA-Ausgang des Laptop. Damit wird das Bildsignal zum Beamer übertragen.

Möchten Sie zusätzlich den Ton übertragen, stecken Sie den Audio-Stecker in den Audio-Ausgang des Laptop

Optional können sie Bild und Ton gleichzeitig über ein HDMI-Kabel übertragen.

Einschalten:

Drücken Sie an der Bedieneinheit die Taste VGA (alternativ HDMI)

Die rote LED blinkt im Sekundentakt.

Damit wird die Aufwärmphase des Beamers signalisiert. Solange diese LED blinkt, ist keine weitere Tastenbetätigung möglich.

Sobald die LED Dauerlicht zeigt, können Sie mit der **Präsentation beginnen**.

Die **Lautstärke** der Wiedergabe regeln Sie mit den Tasten „Volume“.

Zum **Unterbrechen** der Wiedergabe drücken Sie die Taste „Mute“.

Bild und Ton werden stummgeschaltet.

Diese Funktion wird durch schnelles Blinken Der LED signalisiert.

Zum **Fortsetzen** der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut, oder eine der Tasten „Volume“.

Ausschalten:

Drücken Sie den Knopf „OFF“.

Die rote LED blinkt im Sekundentakt.

Damit wird die Abkühlphase des Beamers signalisiert. Solange diese LED blinkt, ist keine weitere Tastenbetätigung möglich.



Bedieneinheit



Eingangsbuchsen