

## Bedienungsanleitung CRESTRON-Mediensteuerung- MPC3-302 Hörsäle und Seminarräume



1. Um die Anlage hochzufahren die Taste „AN“  
**2sek. gedrückt halten.**
2. Die Taste PicMute blendet das Bild aus.
3. Die Taste mit dem durchgestrichenen  
Lautsprecher schaltet den Ton aus.
4. Mit dem Regler rechts regelt man die  
Lautstärke.
5. Um die Anlage herunter zu fahren, die Taste  
**„AUS“ 2sek. gedrückt halten.**