

Anleitung **VIDEOKONFERENZANLAGE**

(in den Hörsälen nur bei eingeschalteter Hauptanlage)

SCHRITT 1:

Verbinden Sie Ihren PC mittels USB-Kabel (Medienschrank) mit dem USB-Anschluss am Anschlussfeld.

SCHRITT 2:

Starten Sie Ihre Videokonferenz-Software auf Ihrem PC (z.B.Zoom)

SCHRITT 3:

Wählen Sie in den Einstellungen der Software nun

als **Kamera**: LogiRally

(Hörsaal 1 & 2: Blackmagic Web Presenter)

als **Mikrofon**: Freisprechtelefon mit Echoausschaltung

(Hörsaal 1 & 2: Blackmagic Web Presenter)

und gegebenenfalls als Lautsprecher: Freisprechtelefon mit Echoausschaltung (Hörsaal 1 & 2: Crestron(Intel® Display-Audio))

Mind. Systemvoraussetzungen:

UVC-/ Plug&Play-Kompatibel

Windows 7,8.1,10

Mac OS 10.10

Chrome OS